

1 **Lizenzvertrag und Stichwortverzeichnis**

- 1.1 Lizenzvertrag
- 1.2 Stichwortverzeichnis

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Bevor Sie beginnen ...
- 2.2 Installation und Allgemeines
 - 2.2.1 Installation am Einzelplatz
 - 2.2.2 Installation am Einzelplatz bei vorhandenem Server
 - 2.2.3 Freischaltung der Software
 - 2.2.4 Hardwarevoraussetzungen
 - 2.2.5 Grundeinstellungen System
- 2.3 Projektübersicht
- 2.4 Such- und Sortierfunktion
 - 2.4.1 Suchen / Sortierung
- 2.5 Symbolleiste 1
 - 2.5.1 Erster Datensatz
 - 2.5.2 Datensatz zurück
 - 2.5.3 Datensatz vor
 - 2.5.4 Letzter Datensatz
 - 2.5.5 Datensatz löschen
 - 2.5.6 Datensatz anlegen
 - 2.5.7 Datensatz ändern
 - 2.5.8 Drucken
 - 2.5.9 Fenster schließen
 - 2.5.10 Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
- 2.6 Bearbeitungsfenster
 - 2.6.1 Plan öffnen
- 2.7 Symbolleiste 2
 - 2.7.1 Objektauswahl
 - 2.7.2 Vergrößern / Verkleinern

- 2.7.3 Linie / Pfeil
- 2.7.4 Rechteck
- 2.7.5 Ellipse / Kreis
- 2.7.6 Kreisbogen
- 2.7.7 Textfeld
- 2.7.8 Grafik
- 2.7.9 Symbol
- 2.7.10 Rahmen
- 2.7.11 Objekte am Raster ausrichten
- 2.7.12 Gruppierung
- 2.7.13 Linienart
- 2.7.14 Schrift
- 2.7.15 Füllung
- 2.7.16 Kopieren, Einfügen, Löschen
- 2.7.17 Rückgängig / Wiederherstellen
- 2.7.18 Seite einrichten
- 2.7.19 Plan auf Seite einpassen
- 2.7.20 Drucken
- 2.7.21 PDF-Datei
- 2.7.22 BMP-/JPG-Export
- 2.7.23 DXF-Datei
- 2.7.24 EMF-, WMF-Import
- 2.7.25 Speichern
- 2.7.26 Fenster schließen

- 2.8 Symbolleiste 3
- 2.8.1 Hand
- 2.8.2 Objekt-Katalog
- 2.8.3 Objekt-Katalog erweitern
- 2.8.4 Mehrfach-Linien
- 2.8.5 Parallele Linie
- 2.8.6 Vieleck
- 2.8.7 Linie auftrennen
- 2.8.8 Haltepunkt einfügen

- 2.8.9 Fenster
- 2.8.10 Wandöffnung
- 2.8.11 Türe (Anschlag rechts)
- 2.8.12 Türe (Anschlag links)
- 2.8.13 Objekt-Rotation
- 2.8.14 Objektrotation 90° rechts
- 2.8.15 Legende / Zeichenerklärung

- 2.9 Symbolleiste DIN 4844
 - 2.9.1 Außenstruktur
 - 2.9.2 Innenstruktur
 - 2.9.3 Einrichtung
 - 2.9.4 Schriftgröße Kopfzeile 1
 - 2.9.5 Schriftgröße Kopfzeile 2
 - 2.9.6 Schriftgröße Standard 1
 - 2.9.7 Schriftgröße Standard 2
 - 2.9.8 Füllfarbe Fluchtweg
 - 2.9.9 Füllfarbe Treppenhaus

- 2.10 Brandschutz-/Feuerwehrplan
 - 2.10.1 Brandschutz-/Feuerwehrplan
Symbolleiste
 - 2.10.2 Planraster
 - 2.10.3 Nordpfeil
 - 2.10.4 Flächensymbole
 - 2.10.5 Zugangssymbole

- 2.11 Weitere Menüpunkte
 - 2.11.1 Anordnung
 - 2.11.2 Gruppierung
 - 2.11.3 Position / Größe ändern

- 2.12 Einstellungen
 - 2.12.1 Maßstab

- 2.12.2 Raster
- 2.12.3 Türbreite
- 2.12.4 Layer
- 2.12.5 Fluchtplan DIN 4844
- 2.12.6 Brandschutz-/Feuerwehrplan
- 2.12.7 Optionen

- 2.13 Ansicht
 - 2.13.1 Fluchtplan DIN 4844 Symbolleiste

- 2.14 Hilfe
 - 2.14.1 Live Update DXF-Import
 - 2.14.2 Produktsupport

- 2.15 Beispiel: Erstellung eines Flucht- und Rettungsplanes
 - 2.15.1 1. Schritt: Neues Projekt anlegen
 - 2.15.2 2. Schritt: Neuen Plan öffnen
 - 2.15.3 3. Schritt: Grundriss erstellen
 - 2.15.4 4. Schritt: Fenster einfügen
 - 2.15.5 5. Schritt: Türen einfügen
 - 2.15.6 6. Schritt: Fluchtwege kennzeichnen
 - 2.15.7 7. Schritt: Symbole einfügen
 - 2.15.8 8. Schritt: Legende einfügen
 - 2.15.9 9. Schritt: Seite einrichten und Plan einpassen
 - 2.15.10 10. Schritt: Plan drucken

- 2.16 Sicherheitskennzeichen

3 Fluchtplan direkt – FAQ Fragen / Antworten

- 3.1 Installation / Freischaltung / Preis
- 3.2 Anwendung / Arbeiten mit dem Programm

4 Erläuterung zur Erstellung der Pläne

- 4.1 Grundlagen zur Erstellung von
Flucht- und Rettungsplänen
 - 4.1.1 Rechtliche Grundlagen
 - 4.1.2 Anforderungen nach BGV A8
 - 4.1.3 Anforderungen nach DIN 4844-3
 - 4.1.4 Weitere Anforderungen
 - 4.1.5 Übersicht der Symbole für Flucht-
und Rettungspläne gem. DIN 4844-1
und BGV A8

- 4.2 Grundlagen für die Erstellung von
Feuerwehrplänen
 - 4.2.1 Rechtliche Grundlagen
 - 4.2.2 Allgemeines zu Feuerwehrplänen
 - 4.2.3 Grundsätzliches zur DIN 14095
 - 4.2.4 Planausführung im Detail
 - 4.2.5 Plangestaltung
 - 4.2.6 Checkliste Feuerwehrpläne

- 4.3 Checkliste Fluchtwege

5 Rechtliche Grundlagen

- 5.1 DIN-Normen^{*)}
 - 5.1.1 DIN 4844-3
 - 5.1.2 DIN 14034-6
 - 5.1.3 DIN 14095

- 5.2 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
 - 5.2.1 BGV A8

^{*)} Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.